


DE MONTAGEANLEITUNG
EN ASSEMBLY MANUAL
FR MANNUEL D'ASSEMBLAGE



SMARTBett®

Für die Montage benötigen Sie folgendes:
 You need for fitting-up:
 Vous avez besoin pour l'assemblage de:



WP M2 100/140/160H



DE Schrauben und Dübel für die Wand (nicht in der Lieferung enthalten). Größe und Art muss der Wandausführung angepasst werden.

EN Screws & dowels for the wall (not included in the delivery). Size and type should be adapted to the wall consistency.

FR Vis et chevilles pour le mur (non inclus dans la livraison). La taille et le type doivent être adaptés à la consistance du mur.

